





9




Jednou rukou osobě podepírejte krk. Na bočním panelu nebo na dálkovém ovladači* stiskněte "šipku nahoru" (dodatečné zařízení). **!** Nezapomeňte prosím: Riziko přiskřípnutí

10



Zvedák Raizer® se automaticky zastaví, jakmile se osoba dostane do sedící polohy.

11



Uvedte zvedák Raizer® do horizontální polohy a demontujte jej.




Postřík zakázán




#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Max. hmotnost uživatele



40 - 100 přesunů na jedno nabití




RAIZER® Stručný průvodce

Verze CZ 1.3




1




Přiblížení k osobě, která upadla

2



Sedadlo položte na zem vedle osoby.
Zvedněte stehna do úhlu.
Sedadlo opatrně vsuňte pod stehna.

3



Opatrným zatlačením na loket otočte rameno osoby, která upadla.
Opatrně zasuněte opěrkou zad (označenou červeně na levé straně) pod rameno osoby, která upadla.

4



Zasuňte opěrkou zad na místo na sedadle a zaklapněte.
Pokud je to zapotřebí, dejte před sedadlo nohu, aby nedošlo k pohybu kupředu.

5



Zatlačte zadní nohu (označenou červeně na levé straně) na čep a zaklapněte.

6



Zatlačte přední nohu (označenou červeně na levé straně) do sedadla a zaklapněte.


7



Opakujte na opačné straně (zelená značka)

Opakujte.
Zelená značka = pravá strana

8



Stav nabití Stav baterie Židle nahoru
Připraveno k použití
Židle dolů
Tlačítko STOP